

DRRM300WC

Cuisinière électrique coulissante de 30 po à dessus lisse avec boutons de commande en











00 0 4" 07 50" 77 17"



Cuisinière électrique coulissante de 30 po à dessus lisse avec boutons de commande en Blanc

CARACTÉRISTIQUES

- Cuisinière électrique de 30 pouces à glissière avec table de cuisson en céramique lisse pour un nettoyage facile
- Finition blanche élégante qui s'harmonise avec toute cuisine moderne
- Les boutons de commande permettent un réglage précis de la température
- Four facile à nettoyer avec élément inférieur caché
- Boutons de sécurité à pousser et à tourner pour une sécurité accrue
- Quatre brûleurs électriques pour des options de cuisson polyvalentes
- La grande fenêtre du four permet de surveiller facilement les plats sans ouvrir la porte
- La conception coulissante s'intègre parfaitement à l'agencement de votre cuisine
- Garantie de 24 mois sur les pièces et la maind'œuvre avec service à domicile. L'installation et/ou l'entretien annuel (nettoyage) ne sont pas couverts par la garantie

SPÉCIFICATIONS

Weight & Dimensions

Product WxDxH	29.94" x 27.56" x 37.13" 76.05cm x 70.00cm x 94.31cm
Interior Product WxDxH	24.63" x 18.88" x 18.25" 62.56cm x 47.96cm x 46.36cm
Shipping WxDxH	33.06" x 29.94" x 41.81" 83.97cm x 76.05cm x 106.20cm
Product Weight/Package Weight	138.89 lb (63.00 kg) / 184.75 lb (83.80 kg)

