

User Manual
Manual
del usuario



50 PINT DEHUMIDIFIER
DESHUMIDIFICADOR DE 24 LITROS

English..... 1
Español.....23



Contents

Important safety information	2
Electrical requirements	3
Grounding instructions.....	4
Safety precautions.....	5
Installation instructions	7
Features	7
Location.....	8
Operating instructions	10
Control panel instructions.....	10
Error codes	11
Indicator light functions.....	11
Timer functions	12
Water tank operation	13
Dehumidifier mode instructions	14
Removing collected water	16
Care and maintenance	18
Cleaning	18
Air filter.....	18
Troubleshooting	19
Warranty	21

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE YOU MUST PROVIDE A VALID PROOF OF PURCHASE. PLEASE STAPLE YOUR RECEIPT TO THIS PAGE FOR FUTURE REFERENCE.

Model Number: _____
Serial Number: _____
Date of Purchase: _____

IMPORTANT - GROUNDING METHOD

This product is factory equipped with a power supply cord that has a three-pronged grounded plug. It must be plugged into a mating grounding type receptacle in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances. If the circuit does not have a grounding type receptacle, it is the responsibility and obligation of the customer to exchange the existing receptacle in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances. The third ground prong should not, under any circumstances, be cut or removed. Never use the cord, the plug or the appliance when they show any sign of damage. Do not use your appliance with an extension cord unless it has been checked and tested by a qualified electrician or electrical supplier. Improper connection of the grounding plug can result in risk of fire, electric shock and/or injury to persons associated with the appliance. Check with a qualified service representative if in doubt that the appliance is properly grounded.

**Important safety information**
Read and follow all safety instructions

To prevent injury to the user or other people and to prevent property damage, the following instructions must be followed.
Incorrect operation resulting from ignoring these instructions may cause harm or damage.

Note

The instructions issued in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Person(s) installing, maintaining, or operating the appliance must exercise caution and care. Failure to install, maintain, and/or operate the equipment according to the manufacturer's instructions may result in conditions which can produce personal injury and damage to your unit and/or property damage. Contact your dealer, service agent, and/or the manufacturer about any problems or conditions you do not fully understand.

For consumer service call (1-800-263-2629).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Important safety information**
Read and follow all safety instructions**Electrical requirements**

To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, all wiring and grounding must conform to the latest edition of Local and National Electrical codes.

- It is the customer's responsibility to have the wiring and fuses checked by a qualified electrician to make sure adequate electrical power is available.
- This appliance is designed to operate on an effectively grounded, separately branched, polarized, 3-wire, 120 Volt 60 Hertz (alternating current) circuit protected by a 15 ampere fuse, equivalent fuse or circuit breaker. The three-prong grounding plug on the power cord should be plugged directly into the aforementioned receptacle rated 110/120 V.A.C.
- Do not connect the dehumidifier to a multiple socket outlet that is also being used for other electrical appliances.

FOR YOUR SAFETY: To reduce the risk of fire or explosion, do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Important safety information**
Read and follow all safety instructions**Grounding instructions**

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or serviceperson if you are in doubt as to whether your appliance outlets are properly grounded.

- This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for electrical current. This appliance is equipped with a cord that has an equipment-grounding conductor and 3 prong grounding plug. The plug must be connected into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug provided with this appliance. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- If the household electrical supply does not meet the above specifications, or if you are not sure your home has an effective ground, have a qualified electrician or your local electrical utility company check it and correct any problems.

SAVE THESE INSTRUCTIONS**Important safety information**
Read and follow all safety instructions**Safety precautions**

When using this dehumidifier, always follow basic safety precautions, including the following:

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- This dehumidifier must be properly installed and grounded as described in this manual before it is used.
- Never operate this dehumidifier in an area that is likely to accumulate standing water. If this condition develops, for your safety disconnect the power supply before stepping into the water.
- Never unplug your dehumidifier by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.
- Replace immediately all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. A damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the manufacturer and not repaired. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either the plug or connector end.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

! **Important safety information**
Read and follow all safety instructions

Safety precautions


- If the receptacle does not match the plug, the receptacle must be changed out by a qualified electrician.
- Turn the dehumidifier OFF and unplug it before cleaning.
- For your safety, do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapours or liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- All dehumidifiers contain refrigerants, which under federal law must be removed prior to product disposal. If you are disposing of a product with refrigerants, check with the company handling disposal about what to do. Check for local regulatory compliance regarding the approved and safe disposal of this appliance.
- Do not allow children to operate the dehumidifier without supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Features


Front:

1. Control panel
2. Air intake grill
3. Air outlet grill
4. Air filter (behind the grill)
5. Water bucket
6. Handle (both sides)



Back:


1. Drain hose outlet
2. Castor
3. Power cord and plug
4. Band (used only when storing unit)




Location

- Select a suitable location, making sure you have easy access to an electrical outlet. **DO NOT USE EXTENSION CORDS.**
- Make sure there are no obstructions restricting airflow through the front air intake grille. Maintain a minimum clearance of at least 20 cm (8") between adjacent walls and the back of the unit, to allow for proper air circulation and maximum efficiency. To achieve maximum operating efficiency from your dehumidifier, the recommended (room ambient) operating temperatures should be between 5°C (41°F) and 35°C (95°F).
- To maintain efficiency, the dehumidifier must be operated in an enclosed area. Keep all doors and windows closed.
- Do not use this unit outdoors. This dehumidifier is intended for indoor residential applications only. This dehumidifier should not be used for commercial or industrial applications.
- Place the dehumidifier on a smooth, level floor strong enough to support the unit with a full bucket of water.
- This unit has 4 castors which can move freely. Do not force castors to move over carpet, and refrain from moving the unit with water in the bucket (the unit may tip over and spill water). Protect wood floors from possible spillage or scratches when moving unit.
- Remove accessories and store them in a safe place.

Location



Control panel instructions



When you push the button to change operation modes, the unit will make a beeping sound to indicate that it is changing modes.

1. **Continuous button:** Press to activate the continuous dehumidifying operation.
2. **Filter button:** The check filter light will illuminate after 250 hours of operation. After cleaning the filter, press the filter button and the light will go off.
3. **Fan button:** Controls the fan speed. Press to select either normal or high fan speed.
4. **Power button:** Press to turn the dehumidifier on or off.
5. **(+ / -) buttons:** The humidity level can be set within a range of 35% RH (Relative Humidity) to 85% RH in 5% increments using these buttons. For drier air, press the (-) button and set to a lower percentage value (%). For more damp air, press the (+) button and set a higher percentage value (%).
6. **Timer button:** Press to initiate the auto-start and auto-stop feature. Set a start or stop time from 0.0 to 24 hours using the (+) and (-) keys.
7. **Display:** Shows the actual (\pm 5% accuracy) room humidity level in a range of 30% RH to 90% RH. Otherwise, displays selection when programming humidity or timer.

Note: The fan does not shut off the moment you remove the bucket, the fan will shut off after 2-3 minutes.

Error codes

AS - Humidity sensor error
ES - Temperature sensor error
P2 - Bucket is full or the bucket is not in correct position
EC - Ensure that the room ambient temperature matches the recommended operating temperature for the unit, 5°C (41°F) - 35°C (95°F).

Indicator light functions

Note: Depending on the humidity conditions of the surrounding environment, the dehumidifier may not start automatically when the "on/off" button is pressed (see dehumidifying mode instructions for details).

Memory setting: Each time the unit is disconnected / re-connected and/or in the event of a power failure, the electronic circuit board automatically defaults to the last program setting that was used. After the unit has stopped, it may take several minutes before operating conditions resume.

Auto-restart: If the unit shuts off unexpectedly due to a power outage, it will restart with the previous function settings automatically when the power resumes.

Bucket full indicator light: When the bucket is full and/or incorrectly positioned inside the cabinet, the bucket full light will turn on and remain on until the bucket is emptied and/or correctly re-positioned. This condition will result in the immediate shut down of the dehumidifying system (both compressor and fan motor operations are terminated). This is a safety feature. When the bucket is emptied and/or correctly re-positioned, the dehumidifier will resume operation automatically. Note: It may take several minutes before operating conditions resume.

Auto-defrost: When frost builds on the evaporator coils, the compressor will cycle off and the fan will continue to run until the frost disappears.

Timer functions

Follow these steps to program the Auto-on or Auto-off feature using the control panel:

Auto-off:

1. When the unit is on and the timer button is pressed, the timer off indicator light illuminates to indicate that the auto-off program is initiated.
2. Press or hold the (+) or (-) button to change the 'Auto' time by 0.5 hour increments, up to 10 hours (then at 1 hour increments up to 24 hours). The unit control will count down the time remaining until start.
3. Within 5 seconds of setting auto-off time, press the timer button again to complete the auto-off program.

Auto-on:

4. When the unit is off, and the timer button is pressed, the auto-on program is initiated. Set the auto-on time as in step 2 above. Within 5 seconds of setting auto-on time, press the timer button again to complete the auto-on program.

Note: When the auto-on and auto-off times are set, within the same program sequence, timer on and off indicator lights will illuminate indicating that both Auto-on and Auto-off times are now programmed.

Note: Turning the unit on or off at any time, changing the on/off timer setting to 0.0, and a P2 error code will cancel the Auto-on/off functions.

Water tank operation

The water tank holds accumulated condensed water and, by means of a safety switch, controls both the water level and operation of the dehumidification process.

When the water tank is full and/or accidentally displaced inside the cabinet, the float switch actuator (inside the tank) breaks contact with the safety switch. This condition results in the immediate shut down of the compressor and fan motor system, preventing moisture from being condensed.

Note: On some models, the fan will continue to run for approximately 2-3 minutes after the unit has stopped and the bucket has been removed. As a result, water may drip from the tray onto the base of the unit, and then onto the floor. Please ensure that you protect your wood and carpet from such leakage.

Never tamper with or attempt to defeat the water level (safety) float switch system. Proper installation of the water tank is crucial in maintaining reliable dehumidifier operation.

Dehumidifying mode instructions

When the power button is pressed, the power light turns on and the dehumidifier automatically defaults to:

Display: Current ambient room humidity (RH%)
Humidity Setting: 40% RH
Fan Speed: High

Note: Depending on humidity conditions of the surrounding environment, the dehumidifier may not start automatically under the default setting. This is an indication that the humidity level of the surrounding environment is lower than the “default” setting of 40% RH. Therefore, it may be necessary to scroll through each of the different dehumidifier settings 35%-55% until the humidity sensor recognizes conditions that will allow the unit to operate.

Dehumidifying Mode Selection:

The unit enters dehumidify mode when the power button is pressed.
 Press the + / - buttons to select a desired RH operating value (35%-85%).

OR

Press the continuous button. When continuous mode is selected, the humidity sensor will be by-passed and the compressor will operate non-stop regardless of humidity conditions.

Fan Speed Selection:

You can choose a fan speed (low or high) using the keypad. The speed you select is identified by the illuminated indicator light located directly above the selection made.

Note: For optimal performance, ensure that the unit is set at least 10% lower than the relative humidity level. It is normal for the humidity to vary by 5% above or below the set humidity. It is recommended that in normal conditions, the humidity be set at 40-45%.

Removing the collected water

There are two ways to remove collected water:


Use the bucket

When the bucket is full, the compressor turns off and the fan turns off after drying the water off the condenser for 30 seconds. The unit will beep 8 times and the bucket full indicator light will flash, and the digital display shows P2.


To empty the bucket, slowly pull out the bucket. Grip the left and right handles securely, and carefully pull it straight out so water does not spill. Do not put the tank on the floor because the bottom of the bucket is uneven. Otherwise the bucket will fall and cause water to spill. Discard the water and return the bucket to the unit. The bucket must be placed and properly positioned for the dehumidifier to operate. The machine will restart when the bucket is restored in its correct position.

Note: When you remove the bucket, do not touch any parts inside of the unit. Doing so may damage the product. Be sure to push the bucket gently all the way into the unit. Banging the bucket against anything or failing to push it in securely may cause the unit not to operate. When you remove the bucket, if there is some water inside the unit you must dry it. The power button flashes when the bucket is not properly in place.

A1. Pull the bucket out a little




A2. Hold both sides of the bucket with even strength, and pull it out from the unit. Pour the water out.



Continuous draining:


Water can be automatically emptied into a floor drain by attaching the unit to an ID $\geq 5/16$ " water hose with a OD:M=1 male threaded end (not included, a standard garden hose works well). Install the drain hose onto the adaptor A (see B1). The adaptor is found in the accessory bag located in the bucket. Remove the plastic cover from the back drain outlet of the unit and set it aside. Remove the bucket, then insert the drain hose through the drain outlet of the unit and securely press it into the connector on the front of the unit (see B2 and B3).

Tighten the adaptor A and the unit by using two screws (found in the bucket). Install the female threaded end of the water hose into the adaptor A (see B4), then lead the water hose to the floor drain or a suitable drainage facility. Make sure the hose is secure so there are no leaks. Direct the hose toward the drain, making sure that there are no kinks that will stop the water from flowing. Place the end of the hose into the drain and make sure the end of the hose is level or declining to let the water flow smoothly. Place the bucket back in the unit and make sure that it is located correctly. Select the desired humidity setting and fan speed on the unit for continuous draining to start.



Accessories (for continuous drain):

Drain hose (1 pc)



Adaptor A (1 pc)



Screw (2 pc)



Cleaning

1. Clean the grill and case

Use water and a mild detergent. Do not use bleach or abrasives. Do not splash water directly onto the main unit. Doing so may cause an electric shock, cause the insulation to deteriorate, or cause the unit to rust. The air intake and outlet grills become dirty easily, so use a vacuum attachment or brush to clean.

2. Clean the bucket

Every few weeks, clean the bucket to prevent growth of mold, mildew and bacteria. Partially fill the bucket with clean water and add a small amount of mild detergent. Swish it around in the bucket, empty and rinse. Do not use a dishwasher to clean the bucket. After cleaning, the bucket must be placed and properly positioned for the dehumidifier to operate.

3. Clean the air filter

Remove and clean the filter every two weeks based on normal operating conditions. Remove the filter from the top of the unit (option A), or you can choose to remove the bucket and then pull the filter downwards (option B). Wash the filter with clean water, then dry. Re-install the filter, replace the bucket (option B). Press the "reset filter" button.

Caution: DO NOT operate the dehumidifier without a filter; dirt and lint will clog the unit and affect performance.

4. When not using the unit for long periods of time

After turning the unit off, wait one day before emptying the bucket. Clean the main unit, water bucket and air filter. Cover the unit with a plastic bag. Wrap the cord and bundle it with the band. Store the unit upright in a dry, well ventilated place.

Important:

- Be sure to unplug the unit before cleaning or servicing.
- Do not use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the unit.
- Do not wash the unit directly under a tap or using a hose. It may cause electrical damage.
- If the power cord is damaged, contact the service depot immediately

Air filter

Your dehumidifier features a removable Air Filter. This filter is located at the front of the unit (behind the air intake grill) directly above the water tank compartment. The air filter plays an important role in helping to reduce dust and dirt particles from the surrounding environment. To maintain maximum operating efficiency, the filter must be checked and cleaned regularly (every 2 weeks). More frequent cleaning may be required depending upon indoor air quality.

Important: Never operate the unit without the air filter in place.

Air filter removal:

1. There are two options depending on your model:

Option A: Grasp the filter handle, and pull the filter out. The filter will slide out easily


Option B: Remove the bucket and pull the filter downwards.

2. Clean the filter thoroughly using a vacuum cleaner or wash using lukewarm water and mild detergent. Dry thoroughly before re-installing.
3. To re-install the air filter, slide the filter back inside the tracks and push inward.
4. Press the reset filter button.

Option A



Option B



Consumer Service: 1-800-263-2629

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Dehumidifier does not start	<ul style="list-style-type: none"> • The dehumidifier is unplugged • The fuse is blown/circuit breaker is tripped • Dehumidifier has reached its preset level or bucket is full • Bucket is not in the proper position • Power failure 	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the plug is pushed completely into the outlet • Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker • The unit turns off automatically when either condition occurs. Change to a lower setting or empty the bucket and replace properly • The bucket must be in place and securely seated for the unit to operate. • There is a protective time delay (up to 3 minutes) to prevent tripping of the compressor overload. For this reason, the unit may not start normally for 3 minutes after it is turned back on.
Dehumidifier does not dry the air as it should	<ul style="list-style-type: none"> • Did not allow enough time to remove the moisture • Airflow is restricted • Dirty filter • The humidity control may not be set low enough • Doors and windows may not be closed tightly • Clothes dryer may be blowing moisture-laden air into the room • Room temperature is too low 	<ul style="list-style-type: none"> • Allow at least 24 hours to maintain the desired dryness • Make sure there are no curtains, blinds or furniture blocking the front or back of the dehumidifier. • For drier air, press the ▼ button and set to a lower percent value (%) • Check that all doors, windows and other openings are securely closed • Install the dehumidifier away from the dryer. The dryer should be vented to the outside. • Moisture removal is best at higher room temperatures. Lower room temperatures will reduce the moisture removal rate. Modes are designed to be operated at temperatures above 5°C (41°F)

Consumer Service: 1-800-263-2629

Dehumidifier runs too much but does not collect water	<ul style="list-style-type: none"> Need to reset controller 	<ul style="list-style-type: none"> Set to 40% RH. Allow bucket to fill and then empty bucket. Adjust controller to desired % RH.
Dehumidifier runs too much collects water	<ul style="list-style-type: none"> Area to be dehumidified is too large Doors and windows are open 	<ul style="list-style-type: none"> The capacity of your dehumidifier may not be adequate Close all doors and windows
Frost appears on the coils	<ul style="list-style-type: none"> Unit has been recently turned on, or room temperature is below 5°C (41°F) 	<ul style="list-style-type: none"> This is normal. Frost will usually disappear within 60 minutes. See the "Defrost" section
Controls cannot be set	<ul style="list-style-type: none"> The compressor will turn off and the fan will automatically continue to run for approx. 3 minutes at a fixed setting 	<ul style="list-style-type: none"> This is normal. Wait approximately 3 minutes and set the fan as desired.
Fan noise	<ul style="list-style-type: none"> Air is moving through the dehumidifier 	<ul style="list-style-type: none"> This is normal
Water on floor	<ul style="list-style-type: none"> Hose connection may be loose Bucket used to collect water, but the hose is attached 	<ul style="list-style-type: none"> Check the hose connection. See "Continuous Drain" section Disconnect the hose if using the bucket to collect water, see "Continuous Drain" section.



WARRANTY CARD
50 PINT DEHUMIDIFIER

Your Details

Name: _____

Address: _____

 _____  _____

Date of Purchase: _____

*Keep the receipt with this warranty card

Location of Purchase: _____

Description of malfunction:




Return your completed warranty card to:

Danby Products Ltd
5070 Whitelaw Rd
Guelph, Ontario
Canada
N1H 6Z9
consumerservice@danby.com

AFTER SALES SUPPORT

52494

 **1-800-263-2629**

 **consumerservice@danby.com**

MODEL: EDR050BAUW

06/2017

Hotline: 1-800-263-2629
Call charges from your regular landline operator.

Phone lines available:
Monday - Thursday
8:30 am - 6 pm EST

Friday - 8:30 am - 4 pm EST

2
YEAR
WARRANTY

ALDI INC. FULL WARRANTY CONDITIONS

Dear Customer:

The **ALDI warranty** is a full warranty offering you the following benefits:

Warranty Period:	2 years from date of purchase for unit.
	30 days from date of purchase for plastic parts and consumables under normal and proper conditions of use (e.g. window kit, drain hose, etc).
Costs:	Free repair or exchange or refund during warranty period, at manufacturer's discretion. Customer may need to transport unit to local service depot at their own expense.
ADVICE:	Contact our service hotline by phone, e-mail or fax for troubleshooting and service depot information.

In order to make a claim under warranty, you must be able to provide:

- The original purchase receipt.

The warranty does not cover damage caused by:

- **Accident** or **unanticipated events** (e.g. lightning, water, fire, etc).
- **Improper use** or **transport**.
- **Failure to follow the safety and maintenance instructions**.
- Other **improper treatment** or **modification** of the product.

After the expiration of the warranty period, you may wish to have your product repaired at your own expense. You will be notified of the repair costs in advance by the service depot providing the repair.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state but this warranty is not intended to exceed statutory minimum requirements beyond what is included above.

This warranty does not limit the statutory obligation of the seller arising from any implied warranties. The period of warranty can only be extended in accordance with applicable law.

Neither the service company nor ALDI will assume any liability for data or settings stored on any returned product.

Índice

Instrucciones de seguridad importantes.25	
Requisitos eléctricos.....	26
Instrucciones de conexión a tierra.....	27
Precauciones de seguridad.....	28
Instrucciones de instalación.....	30
Características.....	30
Ubicación.....	31
Instrucciones de operación.....	33
Instrucciones del panel de control.....	33
Códigos de error.....	34
Funciones de los indicadores luminosos.....	34
Funciones del temporizador.....	35
Funcionamiento del tanque de agua.....	36
Instrucciones del modo deshumidificador.....	37
Eliminación del agua recogida.....	38
Cuidado y mantenimiento.....	40
Limpieza.....	40
Filtro de aire.....	41
Resolución de problemas.....	42
Garantía.....	44

PARA OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA, DEBE PROVEER UN RECIBO ORIGINAL. POR FAVOR ENGRAPE SU RECIBO A ESTA PÁGINA EN CASO QUE NECESITE HACER UNA RECLAMACIÓN EN EL FUTURO.

Número de modelo: _____
 Número de serie: _____
 Fecha de compra: _____

⚠ IMPORTANTE - MÉTODO DE CONEXIÓN A TIERRA

Este producto viene equipado de fábrica con un cable de alimentación que tiene un enchufe de tres clavijas. Hay que enchufarlo en un tomacorriente adecuado y con conexión a tierra, de acuerdo con las Normas Eléctricas Nacionales y todas las normas y regulaciones locales que correspondan. Si el circuito no tiene un tomacorriente con conexión a tierra, el cliente tiene la responsabilidad y la obligación de reemplazarlo de acuerdo con las Normas Eléctricas Nacionales y las normas y regulaciones locales que correspondan. No debe cortar o quitar la clavija de conexión a tierra bajo ninguna circunstancia. Nunca use el cable, el enchufe o el aparato cuando estén dañados. No utilice el aparato con un cable de extensión, a menos que haya sido verificado y probado por un electricista calificado o un proveedor de servicios eléctricos. Una mala conexión de la clavija de conexión a tierra podría causar un incendio, una descarga eléctrica y/o lesiones a las personas que manejen el aparato. Consulte con un representante técnico calificado si tiene dudas acerca de la conexión a tierra del aparato.



Información importante de seguridad
 Lea y siga todas las instrucciones de seguridad

Para evitar heridas al usuario u otras personas y para evitar los daños materiales, deberá seguir las siguientes instrucciones. La operación incorrecta al ignorar estas instrucciones podría causar lesiones o daños.

Nota

Las instrucciones en este manual no tienen como objetivo cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan tener lugar. Las personas que instalan, realizan el mantenimiento u operan el aparato deben tener precaución y cuidado. No instalar, realizar el mantenimiento u operar el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante puede dar lugar a condiciones que pueden producir lesiones personales y daño a su unidad y/o daños materiales. Comuníquese con su vendedor, agente de servicio o con el fabricante ante problemas o condiciones que no comprenda totalmente.

Para comunicarse con el servicio de atención al cliente de Danby, llame al (1-800-263-2629).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

! Información importante de seguridad
Lea y siga todas las instrucciones de seguridad

Requisitos eléctricos

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión personal, toda la instalación eléctrica y toda la conexión a tierra deben cumplir con la última versión de los códigos locales y nacionales de electricidad.

- El cliente es responsable de hacer que un electricista calificado controle los cables y fusibles para garantizar que se disponga de la energía eléctrica adecuada.
- Este aparato está diseñado para funcionar en un circuito de 120 voltios y 60 hertzios (corriente alterna), de 3 cables, polarizado, derivado de forma separada, con conexión a tierra eficaz, protegido por un fusible de 15 amperios, un fusible equivalente o un disyuntor. El enchufe de tres clavijas con conexión a tierra en el cable de alimentación debe enchufarse directamente a un receptáculo como el antes mencionado con potencia de 110/120 voltios de CA.
- No conecte el deshumidificador a una salida de tomacorriente múltiple que también se esté utilizando con otros aparatos eléctricos.

PARA SU SEGURIDAD: Para reducir el riesgo de incendio o explosión, no almacene ni utilice gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca de este ni de ningún otro artefacto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

! Información importante de seguridad
Lea y siga todas las instrucciones de seguridad

Instrucciones de conexión a tierra

Una conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede dar como resultado un riesgo de descarga eléctrica. Verifique con un electricista calificado o con personal de servicio si tiene dudas respecto a si los enchufes de su aparato tienen una buena conexión a tierra.

- Este aparato debe conectarse a tierra. En el caso de un mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica, ya que dará una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que posee un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra en cumplimiento con todos los códigos y ordenanzas locales.
- No modifique el enchufe que se provee con este artefacto. Si no encaja en el tomacorriente, llame a un electricista calificado para que instale un tomacorriente adecuado.
- Si el suministro eléctrico del hogar no cumple con las especificaciones antes mencionadas o si no está seguro de que su hogar tenga una conexión a tierra eficaz, llame a un electricista calificado o a la empresa de servicios eléctricos local para que lo verifiquen y lo corrijan en caso de problemas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

! Información importante de seguridad
Lea y siga todas las instrucciones de seguridad

Precauciones de seguridad

Al usar este deshumidificador, siga siempre las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

- Utilice este aparato solamente para su uso previsto según se describe en este Manual del usuario.
- El deshumidificador debe estar correctamente instalado y conectado a tierra según se describe en este manual antes de su uso.
- Nunca haga funcionar este deshumidificador en un área que puedan acumular agua estancada. Si se da esta condición, para su seguridad, desconecte el suministro eléctrico antes de pisar el agua.
- Nunca tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato. Agarre siempre el enchufe con firmeza y tire de él en línea recta para quitarlo del receptáculo.
- Reemplace de inmediato todos los cables de servicio eléctrico que se hayan pelado o dañado de alguna otra forma. Los cables de alimentación eléctrica dañados deben reemplazarse con cables nuevos obtenidos del fabricante; no deben repararse. No utilice un cable que presente grietas o daños por abrasión en cualquier parte o en el extremo del enchufe o del conector.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

! Información importante de seguridad
Lea y siga todas las instrucciones de seguridad

Precauciones de seguridad



- Apague el deshumidificador y desenchúfelo antes de limpiarlo.
- Para su seguridad, no guarde ni utilice materiales combustibles, gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o de cualquier otro aparato.
- Todos los deshumidificadores contienen refrigerantes, que bajo la ley federal deben ser eliminados antes de la eliminación del producto. Si va a desechar un producto con refrigerantes, consulte qué debe hacer a la empresa encargada de la eliminación. Compruebe la conformidad reglamentaria local con respecto a la eliminación aprobada y segura de este aparato.
- No permita que los niños operen el deshumidificador sin supervisión.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Características

Parte frontal:

1. Panel de control
2. Rejilla de entrada de aire
3. Rejilla de salida de aire
4. Filtro de aire (detrás de la rejilla)
5. Tanque de agua
6. Asa (ambos lados)




Parte posterior:

1. Salida de la manguera de drenaje
2. Rueda multidireccional
3. El cable de alimentación y el enchufe
4. Banda (utilizada sólo cuando se almacena la unidad)


Ubicación

- Escoja una ubicación apropiada, asegurándose de que tenga fácil acceso a un tomacorriente. **NO USE CABLES DE EXTENSIÓN.**
- Verifique que no haya obstrucciones que restrinjan el flujo de aire por la rejilla delantera de entrada. Mantenga una separación mínima de por lo menos 20 cm (8") entre la unidad y las paredes de los costados y de atrás para permitir la correcta circulación de aire y la máxima eficiencia. Para obtener la mayor eficiencia de operación de su deshumidificador, la temperatura recomendada de operación (del ambiente) deberá estar entre 5 °C (41 °F) y 35 °C (95 °F).
- Para mantener la eficiencia, el deshumidificador deberá usarse en un ambiente cerrado. Mantenga todas las puertas y ventanas cerradas.
- No utilice esta unidad en el exterior. Este deshumidificador es para uso residencial en interiores únicamente. Este deshumidificador no debe utilizarse con fines comerciales o industriales.
- Coloque el deshumidificador sobre un piso liso y nivelado lo suficientemente fuerte como para soportar la unidad con el recipiente lleno de agua.
- Esta unidad tiene 4 ruedas multidireccionales que se mueven libremente. No fuerce las ruedas multidireccionales para moverse sobre alfombras, y evite mover la unidad con agua en su interior (se podría caer y derramar el agua). Proteja los pisos de madera contra posibles derrames y marcas al mover la unidad.
- Quite los accesorios y guárdelos en un lugar seguro.

Ubicación



Instrucciones del panel de control



Cada vez que presione el botón para cambiar el modo de funcionamiento, la unidad emitirá un pitido para indicar que está cambiando de modo.

1. **Botón Continuous:** Presionar para activar el funcionamiento de deshumidificación continua.
2. **Botón Filter:** La luz indicadora se enciende después de 250 horas de funcionamiento. Luego de limpiar el filtro, presione el botón Filter y la luz se apagará.
3. **Botón Fan:** Controla la velocidad del ventilador. Presiónelo para seleccionar entre la velocidad normal o alta.
4. **Botón Power:** Presiónelo para encender y apagar el deshumidificador.
5. **Botones (+) y (-):** El nivel de humedad se puede ajustar dentro de un rango de 35% RH (humedad relativa) hasta 85% RH, en incrementos de 5% usando estos botones. Para obtener aire más seco, presione el botón (-) y seleccione un valor de porcentaje de humedad (%) menor. Para obtener aire más húmedo, presione el botón (+) y seleccione un valor de porcentaje de humedad (%) mayor.
6. **Botón Timer:** Presionar para activar las funciones de encendido y apagado con retardo. Ajuste un retardo de encendido o de apagado desde 0 a 24 horas usando los botones (+) y (-).
7. **Pantalla:** Muestra la humedad actual del ambiente (\pm 5% de exactitud) en un rango de 30% RH a 90% RH. De lo contrario muestra lo que se esté seleccionando al programar el nivel de humedad o el temporizador.

Nota: El ventilador no se apaga inmediatamente al extraer el tanque, el ventilador se apaga 2-3 minutos después.

Códigos de error**AS** - Error del sensor de humedad**ES** - Error del sensor de temperatura**P2** - Tanque lleno o mal colocado**EC** - Verifica que la temperatura ambiente del cuarto coincida con la temperatura recomendada de funcionamiento de la unidad: 5 °C (41 °F) - 35 °C (95 °F).**Funciones de los indicadores luminosos:****Nota:** Dependiendo de las condiciones de humedad del ambiente, el deshumidificador puede no arrancar automáticamente al presionar el botón de encendido (ver las instrucciones de los modos del deshumidificador para obtener información más detallada).**Ajustes de memoria:** Cada vez que la unidad se desconecte/vuelva a conectarse y/o en caso de interrupción del suministro eléctrico el circuito electrónico de control volverá automáticamente al último programa de ajuste que se haya utilizado. Luego de que la unidad se detenga, puede requerir varios minutos para volver a funcionar normalmente.**Continuación automática:** Si la unidad se apaga de forma inesperada debido a una interrupción del suministro eléctrico volverá a arrancar automáticamente en el modo anterior cuando se recupere el suministro eléctrico.**Luz Indicadora de tanque lleno:** Cuando se llena el tanque y/o se coloca incorrectamente en la unidad, se enciende la luz de tanque lleno y permanece encendida hasta que se vacía el tanque y/o se vuelve a colocar correctamente. Esto hará que se apague inmediatamente el sistema de deshumidificación (el compresor y el ventilador). Es una medida de seguridad. Cuando se vacíe el tanque y/o se vuelva a colocar correctamente, el deshumidificador se pondrá en funcionamiento de nuevo automáticamente. Nota: Puede tardar varios minutos en volver a funcionar.**Descongelamiento automático:** Si se acumula hielo en la serpentina del evaporador, se apagará el compresor y el ventilador seguirá funcionando hasta que se derrita el hielo.**Funciones del temporizador**

Siga estos pasos para programar las funciones de encendido o apagado automático usando el panel de control.

Apagado automático:

1. Cuando la unidad está funcionando y se presiona el botón del temporizador, se enciende la luz de apagado automático para indicar que se ha activado el programa de apagado automático.
2. Presione o mantenga presionados los botones (+) o (-) para cambiar el tiempo en incrementos de 0.5 horas para las primeras 10 horas, y luego en incrementos de 1 hora hasta las 24 horas. El control de la unidad realizará la cuenta regresiva del tiempo restante.
3. En un plazo de 5 segundos después de ajustar el temporizador, presione nuevamente el botón del temporizador para completar la programación del apagado automático.

Encendido automático:

4. Cuando la unidad está apagada y se presiona el botón del temporizador, se inicia el programa de encendido automático. Ajuste el tiempo como se indica en el paso 2 anterior. En un plazo de 5 segundos después de ajustar el temporizador, presione nuevamente el botón del temporizador para completar la programación del encendido automático.

Nota: Cuando se programa el encendido y apagado automáticos dentro de la misma secuencia, se encenderán las luces de encendido y de apagado automático para indicar que ambos temporizadores están programados.**Nota:** Encender o apagar la unidad en cualquier momento, cambiar el temporizador de encendido/apagado a 0.0 y el código de error P2 cancelarán las funciones de encendido/apagado automático.

Funcionamiento del tanque de agua

El tanque de agua acumula el agua de condensación y, mediante un interruptor de seguridad, controla el nivel de agua y el funcionamiento del proceso de deshumidificación.

Cuando se llena el tanque de agua y/o cuando no esté correctamente colocado en la unidad, el interruptor de flotador (que está dentro del tanque) activa la llave de seguridad. Esto hace que se apague inmediatamente el sistema del compresor y del ventilador, evitando que se condense más humedad.

Nota: En algunos modelos, el ventilador seguirá funcionando durante 2-3 minutos luego de que se haya apagado la unidad y de que se haya extraído el tanque. Como resultado, puede caer un poco de agua de la bandeja en la base de la unidad y luego en el piso. Asegúrese de proteger sus pisos de madera y alfombrados contra estas fugas.

Nunca modifique o intente anular el sistema del interruptor flotador (de seguridad). La correcta instalación del tanque de agua es crucial para mantener la operación confiable del deshumidificador.

Instrucciones del modo deshumidificador

Al presionar el botón de encendido, se enciende la luz de encendido y el deshumidificador entra en el modo siguiente de forma predeterminada:

Pantalla: Humedad actual del ambiente (RH%)

Ajuste de humedad: 40% RH

Velocidad del ventilador: Alta

Nota: Dependiendo de las condiciones de humedad del ambiente, el deshumidificador puede no arrancar automáticamente con los ajustes iniciales. Esto indica que el nivel de humedad del ambiente es menor que el ajuste "por defecto" de 40% RH. Por lo tanto, podría ser necesario cambiar el ajuste del nivel de humedad (35%-55%) hasta que el sensor de humedad reconozca condiciones que permitan que la unidad comience a funcionar.

Selección del modo del deshumidificador:

Al presionar el botón de encendido la unidad entra en el modo de deshumidificación.

Presione los botones (+) / (-) para seleccionar el nivel de humedad RH deseado (35%-85%).

○

Presione el botón Continuous. En el modo continuo de operación, el sensor de humedad será desactivado y el compresor funcionará constantemente sin importar las condiciones de humedad.

Selección de la velocidad del ventilador:

Puede seleccionar una velocidad (baja o alta) para el ventilador usando el teclado. La velocidad seleccionada queda identificada por la luz indicadora ubicada directamente sobre la selección ingresada.

Nota: Para obtener el rendimiento óptimo, asegúrese de que la unidad esté ajustada por lo menos a un 10% menos que el nivel de humedad relativa. Es normal que la humedad varíe un 5% por encima y por debajo de la humedad seleccionada. Le recomendamos que, bajo condiciones normales, ajuste la humedad entre 40 y 45%.

Eliminación del agua recogida


Existen dos formas de hacerlo:

Use el tanque

Cuando se llena el tanque, se apaga el compresor y el ventilador se apaga después de secar el agua del condensador durante 30 segundos. La unidad emitirá 8 pitidos y parpadeará la luz indicadora de tanque lleno, y la pantalla mostrará P2.


Para vaciarlo, saque lentamente el tanque de agua. Sujételo firmemente por las asas izquierda y derecha, y sáquelo hacia afuera sin derramar el agua. No apoye el tanque en el piso porque la parte inferior del mismo no es plana. De lo contrario el tanque se inclinará y volcará el agua de su interior. Deseche el agua y vuelva a colocar el tanque en la unidad. El tanque debe estar correctamente instalado para que el deshumidificador pueda funcionar. La unidad seguirá funcionando una vez que se haya vuelto a colocar correctamente el tanque de agua en su lugar.

Nota: No toque ninguna parte interna de la unidad al sacar el tanque, ya que podría dañar el producto. Asegúrese de empujar suavemente el tanque dentro de la unidad. Golpear algo con el tanque o no empujarlo bien podría hacer que la unidad no funcione correctamente. Si hay agua dentro de la unidad al sacar el tanque, deberá secarla. El botón de encendido parpadea cuando el tanque no está colocado correctamente en su lugar.


**Drenaje continuo:**

Se puede drenar automáticamente el agua en un desagüe del piso colocando una manguera de agua de diámetro interno $\geq 5/16''$ en la unidad, con un acople roscado macho OD:M=1 (no incluido, una manguera estándar de jardín funciona bien). Instale la manguera de drenaje en el adaptador A (ver B1). El adaptador se encuentra en la bolsa de accesorios que viene en el tanque. Saque la cubierta plástica de la salida de drenaje posterior de la unidad y déjela a un lado. Saque el tanque, inserte la manguera de drenaje por el orificio de drenaje de la unidad y presiónela bien dentro del conector del frente de la unidad (ver B2 y B3).

Ajuste el adaptador A y la unidad con dos tornillos (vienen en el tanque). Instale el extremo hembra roscado de la manguera de agua dentro del adaptador A (ver B4), luego dirija la manguera de agua hacia el desagüe del piso o hacia un sistema adecuado de drenaje. Verifique que la manguera quede bien colocada para que no tenga fugas. Dirija la manguera hacia el drenaje, verificando que no quede retorcida ni presionada ya que eso podría detener el flujo del agua. Coloque el extremo de la manguera dentro del desagüe y verifique que el extremo de la manguera esté nivelado o inclinado hacia abajo para dejar que el agua fluya suavemente. Vuelva a colocar el tanque dentro de la unidad y verifique que quede correctamente instalado. Ajuste el nivel de humedad y la velocidad del ventilador deseados en la unidad para que comience el drenaje continuo.

**Accesorios (para drenaje continuo):**

Manguera de drenaje (1 pc)



Adaptador A (1 pc)



Tornillo (2 piezas)



Limpeza**1. Limpie la rejilla y el exterior de la unidad**

Use agua y un detergente suave. No use blanqueador ni productos abrasivos. No salpique agua directamente sobre la unidad principal. Hacerlo podría causar una descarga eléctrica, deteriorar el aislamiento o hacer que se oxide la unidad. Las rejillas de entrada y salida de aire se ensucian fácilmente. Use una aspiradora o un cepillo para limpiarlas.

2. Limpie el tanque

Cada pocas semanas, limpie el tanque para evitar el crecimiento de hongos, moho y bacterias. Llene parcialmente el tanque con agua limpia y agregue una pequeña cantidad de detergente suave. Revuélvalo en el tanque, vacíelo y enjuáguelo. No limpie el tanque en el lavavajillas. Luego de limpiarlo, el tanque debe estar correctamente instalado para que el deshumidificador pueda funcionar.

3. Limpie el filtro de aire

Extraiga y limpie el filtro cada dos semanas en condiciones normales de uso. Saque el filtro de la parte superior de la unidad (opción A), o puede quitar el tanque y luego tirar del filtro hacia abajo (opción B). Lave el filtro con agua limpia y séquelo. Vuelva a instalar el filtro y vuelva a colocar el tanque (opción B). Presione el botón de reinicio del filtro.

Cuidado: NO use el deshumidificador sin el filtro colocado; la suciedad y las pelusas atascarán la unidad y afectarán su rendimiento.

4. Si no usará la unidad por mucho tiempo

Luego de apagar la unidad, espere un día antes de vaciar el tanque. Limpie la unidad principal, el tanque y el filtro de aire. Cubra la unidad con una bolsa de plástico. Enrolle el cable y fíjelo con una banda elástica. Guarde la unidad en posición vertical, en un lugar seco y bien ventilado.

Importante:

- Asegúrese de desenchufar la unidad antes de limpiarla o repararla.
- No use gasolina, diluyente de pintura ni ningún otro producto químico para limpiar la unidad.
- No lave la unidad directamente debajo de la llave del agua o con una manguera. Puede causar un daño eléctrico.
- Llame inmediatamente el servicio de reparaciones si se daña el cable de alimentación.

Filtro de aire

Su deshumidificador tiene un filtro de aire extraíble. Este filtro está ubicado en el frente de la unidad (detrás de la rejilla de entrada de aire), directamente encima del compartimiento del tanque de agua. El filtro de aire juega un papel importante ayudando a reducir las partículas de polvo y suciedad del ambiente. Para mantener la máxima eficiencia de operación, deberá revisar y limpiar regularmente el filtro (cada 2 semanas). Puede necesitar más limpieza dependiendo de la calidad del aire interior.

Importante: Nunca use la unidad sin el filtro de aire colocado.



Extracción del filtro de aire:

Existen dos opciones, dependiendo de su modelo:

Opción A: Agarre el mango del filtro y tire hacia afuera. El filtro saldrá fácilmente.

Opción B: Saque el tanque de agua y deslice el filtro hacia abajo.

1. Limpie bien el filtro con una aspiradora o lávelo con agua tibia y detergente suave. Séquelo completamente antes de volver a instalarlo.
2. Para volver a instalar el filtro de aire, deslice el filtro nuevamente dentro de sus guías y presione hacia adentro.
3. Presione el botón de reinicio del filtro.



Servicio al consumidor: 1-800-263-2629

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El deshumidificador no arranca	<ul style="list-style-type: none"> El deshumidificador está desenchufado El fusible está fundido / el disyuntor está disparado El deshumidificador ha alcanzado su nivel preestablecido o el tanque está lleno El tanque no está en la posición correcta Fallo de alimentación 	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el enchufe esté completamente introducido en el tomacorriente Revise la caja del fusible / disyuntor de la vivienda y cambie el fusible o reinicie el disyuntor La unidad se apaga automáticamente cuando se produce cualquiera de las dos condiciones. Cambie a un ajuste más bajo o vacíe el tanque y reemplácelo correctamente El tanque debe estar en su lugar y colocado de forma segura para que la unidad funcione. Hay un retardo de tiempo de protección (hasta 3 minutos) para evitar el disparo de la sobrecarga del compresor. Por esta razón, es posible que la unidad no arranque normalmente durante 3 minutos después de encenderla.
El deshumidificador no seca el aire como debería	<ul style="list-style-type: none"> No permitió suficiente tiempo para eliminar la humedad El flujo de aire está restringido Filtro sucio El control de humedad puede no estar ajustado lo suficientemente bajo Las puertas y ventanas pueden no estar bien cerradas La secadora de ropa puede estar soplando aire cargado de humedad en la habitación La temperatura ambiente es demasiado baja 	<ul style="list-style-type: none"> Deje al menos 24 horas para mantener la sequedad deseada Asegúrese de que no haya cortinas, persianas o muebles que bloqueen la parte delantera o trasera del deshumidificador. Para un aire más seco, presione el botón ▼ y ajuste a un porcentaje menor (%) Compruebe que todas las puertas, ventanas y otras aberturas estén bien cerradas Instale el deshumidificador lejos de la secadora. La secadora debe ser ventilada al exterior. La extracción de la humedad es mejor cuando la temperatura ambiente es más alta. Las temperaturas ambiente más bajas reducirán la tasa de eliminación de humedad. Los modos están diseñados para funcionar a temperaturas superiores a 5 ° C (41 ° F)

Servicio al consumidor: 1-800-263-2629

El deshumidificador funciona demasiado pero no recoge agua	<ul style="list-style-type: none"> Necesita reiniciar el controlador 	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste a 40% HR. Permita que el tanque se llene y luego vacíe el tanque. Ajuste el controlador al% de HR deseado.
Deshumidificador funciona demasiado recoge agua	<ul style="list-style-type: none"> El área a deshumidificar es demasiado grande Puertas y ventanas abiertas 	<ul style="list-style-type: none"> La capacidad de su deshumidificador puede no ser adecuada Cierre todas las puertas y ventanas
Hay escarcha en la serpentina	<ul style="list-style-type: none"> La unidad se ha encendido recientemente o la temperatura ambiente está por debajo de los 5 ° C (41 ° F) 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. La escarcha suele desaparecer en 60 minutos. Consulte la sección "Descongelación"
Los controles no pueden ajustarse	<ul style="list-style-type: none"> El compresor se apagará y el ventilador continuará funcionando automáticamente durante aprox. 3 minutos en un ajuste fijo 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. Espere aproximadamente 3 minutos y ajuste el ventilador como desee.
Ruido del ventilador	<ul style="list-style-type: none"> El aire se está moviendo a través del deshumidificador 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal
Agua en el piso	<ul style="list-style-type: none"> La conexión de la manguera puede estar suelta Se usa el tanque para recolectar agua, pero la manguera está conectada 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe la conexión de la manguera. Consulte la sección "Drenaje continuo" Desconecte la manguera si usa el tanque para recoger agua, consulte la sección "Drenaje continuo".



TARJETA DE GARANTÍA

DESHUMIDIFICADOR DE 24 LITROS

Sus datos
 Nombre: _____
 Dirección: _____
 Fecha de compra: _____
 *Guarde el recibo con esta tarjeta de garantía
 Lugar de la compra: _____

Descripción de la avería:



Devuelva su tarjeta de garantía completada a:
 Danby Products Ltd
 5070 Whitelaw Rd
 Guelph, Ontario
 Canada
 N1H 6Z9
 consumerservice@danby.com

SERVICIO POSVENTA 52494
 1-800-263-2629
 consumerservice@danby.com
 MODELO: EDR050BAUW 06/2017
 Línea directa: 1-800-263-2629
 Llame a los cargos de su operador de línea fija regular.
 Líneas telefónicas disponibles:
 Lunes - Jueves
 8:30 am - 6 pm EST
 Viernes - 8:30 am - 4 pm EST

2
 AÑOS DE GARANTÍA

ALDI INC. CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Estimado cliente:
 La **garantía de ALDI** es una garantía completa que le ofrece los siguientes beneficios:

Período de garantía:	2 años a partir de la fecha de compra.
	30 días a partir de la fecha de compra para partes plásticas e insumos bajo condiciones de uso normal y adecuadas (por ejemplo juego de instalación para ventana, manguera de drenaje, etc.)
Costo:	Reparación, reemplazo o reembolso sin cargo durante el período de garantía, a criterio del fabricante. El cliente puede tener que transportar la unidad hasta un centro local de reparaciones por cuenta propia.
AVISO:	Llame por teléfono a nuestra línea de asistencia, mande un correo electrónico o un fax para poder solucionar el problema o para enviar información al centro de reparaciones.

Para poder hacer una reclamación bajo esta garantía, deberá proporcionar lo siguiente:

- Recibo original de compra.
- La **garantía no cubre** daños causados por:
 - **Accidentes o eventos inesperados** (por ejemplo rayos, inundaciones, incendios, etc.).
 - **Uso o transporte inadecuados**
 - **No seguir las instrucciones de seguridad y mantenimiento.**
 - **Otros tratamientos inadecuados o modificaciones** del producto

Después del vencimiento del período de la garantía, deberá hacer reparar el artefacto por su propia cuenta. El centro de reparaciones correspondiente le notificará los costos de la reparación por anticipado.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado, pero esta garantía no pretende exceder los requisitos mínimos legales más allá de lo mencionado anteriormente.

Esta garantía no limita la obligación legal del vendedor derivada de cualquier garantía implícita. El período de garantía sólo puede extenderse de acuerdo con la ley correspondiente.

Ni la empresa de reparaciones ni ALDI asumirán ninguna responsabilidad por los datos o ajustes almacenados en cualquier producto retornado.

DISTRIBUTED BY • DISTRIBUIDO POR:
ALDI INC., BATAVIA, IL 60510
WWW.ALDI.US

AFTER SALES SUPPORT •
SERVICIO POSVENTA 52494



1-800-263-2629



consumerservice@danby.com

MODEL/NO DEL MODELO:
EDR050BAUW 06/2017

2

YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

Printed in China
Impreso en China